



РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНА БЕЛЕЖКА:



Прочетете внимателно това ръководство, преди да инсталирате или работите с вашия нов климатичен модул. Не забравяйте да запазите това ръководство за бъдещи справки.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете мерките за безопасност преди работа и инсталациране. Неправилният монтаж поради пренебрежване на инструкциите може да причини сериозни щети или наранявания.

⚠ ВНИМАНИЕ

1. 1. Инсталациране (Пространство)

- Инсталацирането на тръбопроводи трябва да бъде сведено до минимум.
- Този тръбопровод трябва да бъде защитен от физически повреди.
- Където тръбите за хладилен агент трябва да отговарят на националните разпоредби за газа.
- Механичните връзки трябва да са достъпни за целите на поддръжката.
- В случаите, които изискват механична вентилация, вентилационните отвори не трябва да се запушват.
- Когато изхвърлянето на продукта се използва, да се основава на националните разпоредби, да се обработва правилно.

2. Обслужване

- Всяко лице, което участва в работа или взлом на верига на хладилен агент, трябва да притежава актуално валиден сертификат от акредитиран от индустрията орган за оценка, който упълномощава неговата компетентност да борави безопасно с хладилни агенти в съответствие с призната в индустрията спецификация за оценка.

3. Поддръжката и ремонтът, изискващи помощта на друг квалифициран персонал, трябва да се извършват под наблюдението на лицето, компетентно в използването на запалими хладилни агенти.

4. Не използвайте средства за ускоряване на процеса на размразяване или за почистване, различни от препоръчаните от производителя.

5. Уредът трябва да се съхранява в помещение без непрекъснато работещи източници на запалване (например: открит пламък, работещ газов уред или работещ електрически нагревател).

6. Бъдете по-внимателни чужди тела (масло, вода и т.н.) да не навлязат в тръбопровода. Също така, когато съхранявате тръбопровода, запечатайте сигурно отвора чрез прищипване, залепване с тиксо и т.н.

7. Не пробивайте и не изгаряйте.

8. Имайте предвид, че хладилните агенти може да не съдържат миризма.

9. Всички работни процедури, които засягат средствата за безопасност, трябва да се извършват само от компетентни лица.

10. Уредът трябва да се съхранява в добре проветриво помещение, където размерът на стаята съответства на площта на стаята, специфична за работа.

11. Уредът трябва да се съхранява така, че да не се допускат механични повреди.

12. Съединенията трябва да бъдат тествани с оборудване за откриване с капацитет от 5 g/година хладилен агент или по-добър, като оборудването е в покой и работи или под налягане най-малко при тези условия на престой или работа след монтажа. Разглобяеми съединения НЕ трябва да се използват във вътрешната страна на уреда (могат да се използват споени, заварени съединения).

13. Когато се използва ЗАПАЛИМ ХЛАДИЛЕН ФЕРОН, изискванията за монтажно пространство на уреда и/или изискванията за вентилация се определят съгласно

- количеството на масовото зареждане (M), използвано в уреда,
- мястото на инсталациране,
- вида на вентилацията на мястото или на уреда.

Максималната такса в стая трябва да бъде в съответствие със следното:

$$m_{max} = 2,5 \times (LFL)^{(5/4)} \times h_0 \times (A)^{1/2}$$

or the required minimum floor area A_{min} за инсталране на уред с хладилен агент зарядът $M(kg)$ трябва да бъде в съответствие със следното:

$$A_{min} = (M / (2,5 \times (LFL)^{(5/4)} \times h_0))^2$$

Where.

m_{max} е допустимият максимален заряд в стая, в kg;

M е количеството на заредения хладилен агент в уреда, в kg;

A_{min} е необходимата минимална площ на помещението, в m^2 ;

A е площта на помещението, в m^2 ;

LFL е долната граница на запалимост, в kg/m^3 ;

h_0 е височината на освобождаване, вертикалното разстояние в метри от пода до точката на освобождаване, когато уредът е инсталран;

$h_0 = (h_{inst} + h_{rel})$ или 0,6 m, което е по-високо

h_{rel} е изместването на освобождаването в метри от дъното на уреда до точката на освобождаване
 h_{inst} е инсталраната височина в метри на модула

Референтните монтирани височини са дадени по-долу:

0,0 m за преносими и монтирани на пода;

1,0 m за монтиран прозорец;

1,8 m за стенен монтаж;

2,2 m за таван;

Ако минималната монтирана височина, дадена от производителя, е по-висока от референтната монтирана височина, тогава в допълнение A_{min} и m_{max} за еталонната монтирана височина трябва да бъдат дадени от производителя. Един уред може да има множество референтни монтирани височини. В този случай изчисленията на A_{min} и m_{max} се предоставят за всички приложими еталонни монтирани височини.

За уреди, обслужващи една или повече стаи с въздушоводна система, най-долният отвор на тръбопроводната връзка към всяко климатизирано пространство или всеки отвор на вътрешното тяло по-голям от 5 cm, в най-ниската позиция на пространството, се използва за h_0 . Въпреки това, h_0 не трябва да бъде по-малко от 0,6 m. A_{min} се изчислява като функция на височините на отворите на канала към пространствата и зареждането с хладилен агент за пространствата, към които може да потече изтекъл хладилен агент, като се има предвид къде е разположен модулът. Всички помещения трябва да имат подова площ, по-голяма от A_{min} .

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Тази формула не може да се използва за хладилни агенти, по-леки от 42 kg/kmol.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Някои примери за резултатите от изчисленията съгласно горната формула са дадени в таблици 1-1 и 1-2.

ЗАБЕЛЕЖКА 3: За фабрично запечатани уреди, табелката с данни на самия модул, отбелязана зареждането с хладилен агент, може да се използва за изчисляване на Amin.

ЗАБЕЛЕЖКА 4: За продукти, зареждани на място, изчислението на Amin може да се основава на инсталираното зареждане с хладилен агент, за да не надвишава фабрично определеното максимално зареждане с хладилен агент.

Максималното зареждане в стаята и необходимата минимална подова площ за инсталирание на уред, моля, вижте „Ръководство за потреба и ръководство за инсталирание“ на уреда. За конкретна информация относно типа газ и количеството, моля, вижте съответния етикет на уреда.

Таблица.1-1

Максимално зареждане с хладилен агент (kg)

ФРЕОН	LFL(kg/m ³)	Височина на монтаж HO (m)	Площ на пода (m ²)						
			4	7	10	15	20	30	50
R32	0.306	0.6	0.68	0.90	1.08	1.32	1.53	1.87	2.41
		1.0	1.14	1.51	1.80	2.20	2.54	3.12	4.02
		1.8	2.05	2.71	3.24	3.97	4.58	5.61	7.24
		2.2	2.50	3.31	3.96	4.85	5.60	6.86	8.85
R290	0.038	0.6	0.05	0.07	0.08	0.10	0.11	0.14	0.18
		1.0	0.08	0.11	0.13	0.16	0.19	0.23	0.30
		1.8	0.15	0.20	0.24	0.29	0.34	0.41	0.53
		2.2	0.18	0.24	0.29	0.36	0.41	0.51	0.65

Таблица.1-2

Мин. Площ на стаята(m²)

ФРЕОН	LFL(kg/m ³)	Височина на монтаж HO (m)	Сума на таксата в kg Минимална площ на помещението (m ²)						
			1.224kg	1.836kg	2.448kg	3.672kg	4.896kg	6.12kg	7.956kg
R32	0.306	0.6		29	51	116	206	321	543
		1.0		10	19	42	74	116	196
		1.8		3	6	13	23	36	60
		2.2		2	4	9	15	24	40
R290	0.038		0.152kg	0.228kg	0.304kg	0.456kg	0.608kg	0.76kg	0.988kg
		0.6		82	146	328	584	912	1541
		1.0		30	53	118	210	328	555
		1.8		9	16	36	65	101	171
		2.2		6	11	24	43	68	115

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

1. Проверки на района

Преди з апочване на работа със системи, съдържащи з апалими хладилни агенти, са необходими проверки за безопасност, за да се гарантира, че рисът от възпламеняване е сведен до минимум. За ремонт на хладилната система трябва да се спазват следните предпазни мерки преди извършване на работа по системата.

2. Процедура на работа

Работите трябва да се извършват при контролирана процедура, така че да се сведе до минимум рисът от наличие на з апалим газ или пари, докато се извършва работата.

Техническият персонал, който отговаря за експлоатацията, надзора, поддръжката на климатичните системи, трябва да бъде подходящо инструктиран и компетентен по отношение на свояте задачи.

Работите трябва да се извършват само с подходящи инструменти (В случай на несигурност, моля, консултирайте се с производителя на инструментите за използване със з апалими хладилни агенти)

3. Обща работна зона

Целият персонал по поддръжката и другите, работещи в района, трябва да бъдат инструктирани относно е стеството на извършваната работа. трябва да се избегва работата в затворени пространства. Пространството около работното пространство трябва да бъде отделено. Уверете се, че условията в зоната са направени безопасни чрез контрол на з апалими материали.

4. Проверка за наличие на хладилен агент

Зоната трябва да бъде проверена с подходящ детектор за хладилен агент преди и по време на работа, за да се гарантира, че техникът е наясно с потенциално з апалими атмосфери. Уверете се, че използваното оборудване за откриване на течове е подходящо за използване със з апалими хладилни агенти, т. е. без искри, подходящо за печатано или искробезопасно.

5. Наличие на пожарогасител

Ако трябва да се извърши г ореша работа по хладилното оборудване или с вързаните с него части, трябва да има под ръка подходящо пожарогасително оборудване. Поставете пожарогасител със суха мощност или CO₂ в близост до з оната за ареждане.

6. Няма източници на запалване

Никое лице, което извърши работа във връзка с хладилна система, която включва излагане на тръбопроводи, които съдържат или са съдържали з апалим хладилен агент, не трябва да използва никакви източници на з апалване по начин, който може да доведе до риск от пожар или експлозия. Всички възможни източници на з апалване, включително пушенето на цигари, трябва да се държат достатъчно далеч от мястото на инсталации, ремонт, отстраняване и изхвърляне, по време на което е възможно з апалимият хладилен агент да бъде изпуснат в околното пространство. Преди з апочване на работа, з оната около оборудването трябва да бъде проучена, за да се уверите, че няма з апалими опасности или рискове от възпламеняване. Трябва да се поставят табели ЗА ПУШЕНЕ ЗАБРАНЕНО.

7. Проветриво помещение

Уверете се, че з оната е на открито или че е подходящо проветрена, преди да проникнете в системата или да извършите каквато и да е работа при г ореша вода. Сепента на вентилация трябва да продължи през периода, през който се извършва работата. Вентилацията трябва безопасно да разпръсва всеки отделен хладилен агент и за предпочитане да го изхвърля навън.

8. Проверки на хладилното оборудване

Когато се сменят електрически компоненти, те трябва да са подходящи за целта и да отговарят на правилната спецификация. През цялото време трябва да се спазват указанията на производителя за поддръжка и обслужване. Ако се съмнявате, консултирайте се с техническия отдел на производителя за помощ. Следните проверки се прилагат към инсталации, използващи запалими хладилни агенти:

- Размерът на зареждането е в съответствие с размера на помещението, в което са монтирани частите, съдържащи хладилен агент;
- Вентилационните съоръжения и изходите работят адекватно и не са запушени;
- Ако се използва индиректна хладилна верига, вторичните вериги трябва да бъдат проверени за наличие на хладилен агент;
- Маркировката на оборудването продължава да бъде видима и четлива.
- Маркировката и знаците, които са нечетливи, се коригират;
- Хладилната тръба или компоненти са монтирани на място, където е малко вероятно да бъдат изложени на каквото и да е вещество, което може да корозира компонентите, съдържащи хладилен агент, освен ако компонентите не са изработени от материали, които по своята същност са устойчиви на корозия или са подходящо защитени срещу корозия.

9. Проверки на електрически устройства

Ремонтът и поддръжката на електрическите компоненти трябва да включват първоначални проверки за безопасност и процедури за проверка на компонентите. Ако съществува повреда, която може да компрометира безопасността, тогава към веригата не трябва да се свързва електрическо захранване, докато не бъде отстранено задоволително. Ако повредата не може да бъде коригирана незабавно, но е необходимо да продължи работата, трябва да се използва подходящо временно решение. Това трябва да бъде докладвано на собственика на оборудването, така че всички страни да бъдат уведомени. Първоначалните проверки за безопасност включват:

- Че кондензаторите са разредени: това трябва да се направи по безопасен начин, за да се избегне възможността за искрене
- Да няма открити електрически компоненти и кабели под напрежение по време на зареждане, възстановяване или прочистване на системата;
- Че има непрекъснатост на земната връзка.

10. Ремонт на запечатани компоненти

10.1 По време на ремонт на запечатани компоненти всички захранвания трябва да бъдат изключени от оборудването, върху което се работи, преди всяко отстраняване на запечатани капаци и т.н. Ако е абсолютно необходимо да има електрическо захранване на оборудването по време на обслужването, тогава постоянно работеща форма за откриване на теч трябва да бъде разположена в най-критичната точка, за да предупреждава за потенциално опасна ситуация.

10.2 Трябва да се обърне специално внимание на следното, за да се гарантира, че при работа върху електрически компоненти корпусът не се променя по такъв начин, че да се повлияе нивото на защита. Това включва повреда на кабели, прекомерен брой връзки, клеми, които не са направени по оригиналната спецификация, повреда на уплътненията, неправилно монтиране на уплътнения и др.

- Уверете се, че устройството е монтирано здраво.
- Уверете се, че уплътненията или уплътнителните материали не са се разградили така, че да не служат повече за предотвратяване на навлизането на запалими атмосфери. Резервните части трябва да са в съответствие със спецификациите на производителя..

ЗАБЕЛЕЖКА: Използването на силиконов уплътнител може да попречи на ефективността на някои видове оборудване за откриване на течове. Вътрешно присъщите компоненти не трябва да се изолират преди да се работи върху тях.

11. Ремонт на искробезопасни компоненти

Не прилагайте никакви постоянни индуктивни или капацитивни товари към веригата, без да сте сигурни, че това няма да превиши допустимото напрежение и ток, разрешени за използваното оборудване. Искробезопасните компоненти са единствените типове, върху които може да се работи, докато са живи в присъствието на запалима атмосфера. Апаратът за изпитване трябва да бъде с правилната оценка. Сменяйте компонентите само с части, посочени от производителя. Други части могат да доведат до запалване на хладилен агент в атмосферата от теч.

12. Окабеляване

Проверете дали кабелите няма да бъдат подложени на износване, корозия, прекомерно налягане, вибрации, остри ръбове или други неблагоприятни въздействия на околната среда. Проверката трябва също така да вземе предвид ефектите от стареене или непрекъснати вибрации от източници като компресори или фенове.

13. Откриване на запалими хладилни агенти

При никакви обстоятелства не трябва да се използват потенциални източници на запалване при търсене или откриване на течове на хладилен агент. Не трябва да се използва халогенна горелка (или друг детектор, използващ отворен пламък).

14. Методи за откриване на течове

Следните методи за откриване на течове се считат за приемливи за системи, съдържащи запалими хладилни агенти. Трябва да се използват електронни детектори за течове за откриване на запалими хладилни агенти, но чувствителността може да не е адекватна или може да се наложи повторно калибриране.

(Оборудването за откриване трябва да бъде калибрирано в зона без хладилен агент.) Уверете се, че детекторът не е потенциален източник на запалване и е подходящ за хладилния агент. Оборудването за откриване на течове трябва да бъде настроено на процент от LFL на хладилния агент и трябва да бъде калибрирано спрямо използвания хладилен агент и подходящият процент газ (25% максимум) да бъде потвърден. Течностите за откриване на течове са подходящи за използване с повечето хладилни агенти, но трябва да се избягва използването на почистващи препарати, съдържащи хлор, тъй като хлорът може да реагира с хладилния агент и да корозира медните тръби. Ако се подозира изтиchanе, всички открити пламъци трябва да бъдат премахнати или загасени. Ако се открие изтиchanе на хладилен агент, което изисква спояване, целият хладилен агент трябва да бъде възстановен от системата или изолиран (чрез спирателни вентили) в част от системата, отдалечена от теча. За уреди, съдържащи ЗАПАЛИМИ ХЛАДИЛНИ ФЕОНИ, безкислородният азот (OFN) трябва да бъде продухан през системата както преди, така и по време на процеса на спояване.

15. Премахване и евакуация

Когато влизате във веригата на хладилния агент за извършване на ремонт - или за друга цел - трябва да се използват конвенционални процедури, но за ЗАПАЛИМИ ХЛАДИЛНИ ВЕЩЕСТВА е важно да се следва най-добрата практика, тъй като запалимостта е съображение. Отварянето на охладителните системи не трябва да се извършва чрез спояване. Следната процедура трябва да се спазва:

- отстранете хладилния агент;
- прочистете веригата с инертен газ;
- евакуирайте;
- продухване отново с инертен газ;
- отворете веригата чрез рязане или спояване.

Зареждането с хладилен агент трябва да бъде възстановено в правилните цилиндри за възстановяване. За уреди, съдържащи ЗАПАЛИМИ ХЛАДИЛНИ ФЕРОНИ, системата трябва да бъде „промита“ с OFN, за да направи уреда безопасен. Може да се наложи този процес да се повтори няколко пъти. Сгъстен въздух или кислород не трябва да се използват за пречистване на охладителните системи.

За уреди, съдържащи ЗАПАЛИМИ ХЛАДИЛНИ ВЕЩЕСТВА, промиването трябва да се постигне чрез прекъсване на вакуума в системата с OFN и продължаване на пълненето до достигане на работното налягане, след това изпускане в атмосферата и накрая издърпване надолу до вакуум. Този процес трябва да се повтаря, докато в системата не остане хладилен агент. Когато се използва окончателното зареждане на OFN, системата трябва да бъде обезвъздушена до атмосферно налягане, за да може да се извърши работа. Тази операция е абсолютно жизненоважна, ако операциите по спояване на трябва да се извърши тръбопровод.

Уверете се, че изходът на вакуумната помпа не е затворен за никакви източници на запалване и има налична вентилация.

16. Процедури за зареждане

В допълнение към конвенционалните процедури за зареждане трябва да се спазват следните изисквания:

- Работите трябва да се извършват само с подходящи инструменти (В случай на несигурност, моля, консултирайте се с производителя на инструментите за използване със запалими хладилни агенти)
- Уверете се, че не се получава замърсяване с различни хладилни агенти, когато използвате оборудване за зареждане. Маркучите или тръбопроводите трябва да са възможно най-къси, за да се сведе до минимум количеството хладилен агент, съдържащ се в тях.
- Цилиндрите трябва да се държат изправени.
- Уверете се, че хладилната система е заземена, преди да заредите системата с хладилен агент. Етикетирайте системата, когато зареждането приключи (ако вече не е).
- Трябва да се внимава изключително много да не се препълни хладилната система.
- Преди презареждане системата трябва да бъде тествана под налягане с OFN. Системата трябва да бъде тествана за теч след завършване на зареждането, но преди пускане в експлоатация. Преди напускане на обекта трябва да се извърши последващ тест за течове.

17. Извеждане от експлоатация

Преди извършването на тази процедура е важно техникът да е напълно запознат с оборудването и всичките му подробности. Препоръчва се добра практика всички хладилни агенти да се възстановяват безопасно или безопасно да се обезвъздушават (за модели с хладилен агент R290). Преди изпълнението на задачата трябва да се вземе проба от масло и хладилен агент. В случай, че е необходим анализ преди повторно използване на регенериран хладилен агент. От съществено значение е да има налично електрическо захранване, преди да започне задачата.

а) Запознайте се с оборудването и неговата работа.

б) Изолирайте системата електрически

с) Преди да опитате процедурата, се уверете, че:

- налично е механично манипулационно оборудване, ако е необходимо, за манипулиране на бутилки с хладилен агент;
- всички лични предпазни средства са налични и се използват правилно;
- процесът на възстановяване се наблюдава през цялото време от компетентно лице;
- оборудването и бутилките за възстановяване отговарят на съответните стандарти.

- d) Изпомпвайте охладителната система, ако е възможно.
- d) Ако вакуумът не е възможен, направете колектор, така че хладилният агент да може да бъде отстранен от различни части на системата.
- f) Уверете се, че цилиндърът е разположен върху везната, преди да започне възстановяването.
- g) Стаптирайте машината за възстановяване и работете в съответствие с инструкциите на производителя.
- z) Не препълвайте бутилките. (Не повече от 70% обем на течността. Течната плътност на хладилния агент с референтна температура от 50°C).
- i) Не превишавайте максималното работно налягане на цилиндъра, дори временно.
- j) Когато бутилките са напълнени правилно и процесът е завършен, уверете се, че бутилките и оборудването са отстранени от обекта незабавно и всички изолационни вентили са затворени.
- k) Възстановеният хладилен агент не трябва да се зарежда в друга хладилна система, освен ако не е бил почистен и проверен.

18. Етикетиране

Оборудването трябва да бъде етикетирано, че е изведено от експлоатация и изпразнено от хладилен агент. Етикетът трябва да бъде с дата и подпись. Уверете се, че има етикети на оборудването, указващи, че оборудването съдържа запалим хладилен агент.

19. Възстановяване

Когато отстранявате хладилен агент от система, било то за обслужване или извеждане от експлоатация, се препоръчва добра практика всички хладилни агенти да се отстраняват безопасно. Когато преквърляте хладилен агент в бутилки, уверете се, че се използват само подходящи цилиндри за възстановяване на хладилен агент. Уверете се, че правилният брой цилиндри за задържане на общото зареждане на системата са налични. Всички бутилки, които ще се използват, са предназначени за възстановения хладилен агент и са етикетирани за този хладилен агент (т. е. специални цилиндри за възстановяване на хладилен агент). Бутилките трябва да бъдат окомплектовани с предпазен клапан и свързаните спирателни вентили в добро работно състояние. Празните цилиндри за възстановяване се евакуират и, ако е възможно, се охлаждат, преди да настъпи възстановяването. Оборудването за възстановяване трябва да е в добро работно състояние с набор от инструкции относно оборудването, което е под ръка, и трябва да е подходящо за възстановяване на запалими хладилни агенти. Освен това комплект калибрирани везни трябва да е наличен и в добро работно състояние.

Маркучите трябва да бъдат окомплектовани със съединители без течове и в добро състояние. Преди да използвате машината за възстановяване, проверете дали тя е в задоволително работно състояние, поддържана е правилно и дали всички свързани електрически компоненти са запечатани, за да се предотврати запалване в случай на изпускане на хладилен агент. Консултирайте се с производителя, ако се съмнявате. Възстановеният хладилен агент трябва да бъде върнат на доставчика на хладилен агент в правилния цилиндър за регенериране и да бъде подредена съответната бележка за преквърляне на отпадъци. Не смесвайте хладилни агенти в блоковете за възстановяване и особено в цилиндриите.

Ако компресорите или компресорните масла трябва да бъдат отстранени, уверете се, че са изпразнени до приемливо ниво, за да сте сигурни, че запалимият хладилен агент не остава в смазката. Процесът на евакуация трябва да се извърши преди компресорът да бъде върнат на доставчиците. За ускоряване на този процес трябва да се използва само електрическо нагряване на тялото на компресора. Когато маслото се източи от системата, това трябва да се извърши безопасно.

20. Вентилиране на HC хладилен агент (R290)

Обезвъздушаването може да се извърши като алтернатива на възстановяването на хладилния агент. Тъй като HC хладилните агенти нямат ODP и незначителен GWP, при определени обстоятелства може да се счита за приемливо вентилирането на хладилния агент. Въпреки това, ако това трябва да се има предвид, то трябва да се направи в съответствие със съответните национални правила или разпоредби, ако те позволяват.

По-специално, преди обезвъздушаване на система, би било необходимо:

- Уверете се, че е взето предвид законодателството, свързано с отпадъчния материал
- Уверете се, че е взето предвид законодателството в областта на околната среда
- Уверете се, че законодателството, относящо се до безопасността на опасните вещества, е изпълнено
- Обезвъздушаването се извършва само със системи, които съдържат малко количество хладилен агент, обикновено по-малко от 500 г.
- Вентилирането във вътрешността на сградата не е допустимо при никакви обстоятелства
- Вентилирането не трябва да е на обществено място или там, където хората не знаят за провеждащата се процедура
- Маркучът трябва да е с достатъчна дължина и диаметър, така че да се простира на най-малко 3 м от външната страна на сградата
- Обезвъздушаването трябва да се извършва само със сигурност, че хладилният агент няма да бъде издухан обратно във съседни сгради и че няма да мигрира към място под нивото на земята
- Маркучът е изработен от материал, който е съвместим за използване с HC хладилни агенти и масло
- Използва се устройство за повдигане на изпускателния отвор на маркуча най-малко 1 м над нивото на земята и така, че изпускателният отвор да е насочен нагоре (за подпомагане на разреждането)
- Краят на маркуча вече може да изхвърля и разпръсква запалимите изпарения в околния въздух.
- Не трябва да има никакви ограничения или остри завои във вентилационната линия, които да възпрепятстват лекотата на потока.
- Не трябва да има източници на запалване в близост до изпускателния отвор на маркуча
- Маркучът трябва да се проверява редовно, за да се гарантира, че няма дупки или прегъвания в него, които биха могли да доведат до изтиchanе или блокиране на преминаването на потока

Когато се извършва обезвъздушаването, потокът на хладилния агент трябва да се измерва с помощта на манометри на колектора до ниска скорост на потока, така че да се гарантира, че хладилният агент е добре разреден. След като хладилният агент спре да тече, ако е възможно, системата трябва да се промие с OFN; ако не, тогава системата трябва да бъде герметизирана с OFN и процедурата за обезвъздушаване да се извърши два или повече пъти, за да се гарантира, че в системата остава минимален HC хладилен агент.

21. Транспортиране, маркиране и съхранение на агрегатите

1. Транспортиране на оборудване, съдържащо запалими хладилни агенти
Спазване на транспортните разпоредби
2. Маркиране на оборудването с помощта на знаци
Съответствие с местните разпоредби
3. Изхвърляне на оборудване, използващо запалими хладилни агенти
Съответствие с националните разпоредби
4. Съхранение на оборудване/уреди
Съхранението на оборудването трябва да бъде в съответствие с инструкциите на производителя.
5. Съхранение на опаковано (непродадено) оборудване
Заштитата на опаковката за съхранение трябва да бъде конструирана така, че механичното увреждане на оборудването вътре в опаковката да не причини изтичане на заредения хладилен агент. Максималният брой части от оборудването, разрешени за съхранение заедно, ще се определя от местните разпоредби.

Обяснение на символите, показани на вътрешното или външното тяло

	ВНИМАНИЕ	Този символ показва, че този уред е използвал запалим хладилен агент. Ако хладилният агент изтече и бъде изложен на външен източник на запалване, съществува рисък от пожар.
	ВНИМАНИЕ	Този символ показва, че ръководството за експлоатация трябва да се прочете внимателно.
	ВНИМАНИЕ	Този символ показва, че сервизен персонал трябва да работи с това оборудване в съответствие с ръководството за монтаж.
	ВНИМАНИЕ	Този символ показва, че е налична информация като ръководство за експлоатация или ръководство за монтаж.



ВНИМАНИЕ: Риск от пожар



Внимание: слабо изгаряне скоростен материал (За продукти, съдържащи хладилен агент R32, отговаряйте само на стандарта IEC 60335-2-40:2018)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие за подобряване на продукта. Консултирайте се с търговската агенция или производителя за подробности. Всички актуализации на ръководството ще бъдат качени на уеб сайта на услугата, моля, проверете за най-новата версия.



www.midea.com
© Midea 2022 all rights reserved

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ-R32(R290)-B

16122200003051

2021109